

Trouble-Shooting Headsets:

Wenn du mit Schülerinnen und Schülern mit Headsets und Audacity arbeitest, empfehle ich dir, mit ihnen zusammen die möglichen Fehlerquellen durchzuspielen.

Die Schülerinnen und Schüler werden so für die Fehlerquellen sensibilisiert, können einander helfen und du hast Zeit für die anderen Fragen, die auftauchen.

Warum höre ich keinen Ton? Warum kann ich nicht aufnehmen?

1. Kopfhörer / Mikrofon (korrekt) eingesteckt?
2. Beide Stecker am richtigen Steckplatz?
3. Lautstärkenregler an Headset auf «laut»? → Version mit Schalter am Kabel




4. Mikrofon an Headset eingestellt? → Version mit Schalter am Kabel




rosaroter Stecker: Mikrofon, hellgrüner Stecker: Kopfhörer

5. Lautstärke auf dem Computer in der Taskleiste rechts unten eingestellt? Auf 100?



6. In Audacity muss beim Mikrofon-Symbol «Mikrofon» oder Ähnliches ausgewählt sein, allenfalls wechseln.



7. In Audacity muss beim Lautsprechersymbol «Headset / Kopfhörer» ausgewählt sein.

8. Regler beim Mikrofon- und Lautsprechersymbol auf «+» eingestellt?

